



HANDLEIDING 7 knoppen versie 18.01

- De fabrikant, importeur en verkoper zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, wanneer de pelletkachel verkeerd gebruikt, geïnstalleerd en/of onderhouden wordt.
- Na het constateren van het gebruiken van pellets zonder DIN-PLUS en/of EN-PLUS norm zal de garantie meteen komen te vervallen.
- Lees de handleiding aandachtig door zodat u de pelletkachel kent en de kachel goed bediend kan worden, ook wanneer er eventueel een storing voordoet of de kachel niet goed brandt.
- Zet de kachel zo neer dat deze stevig en waterpas staat, er zitten meestal verstelbare poten onder de pelletkachel, deze kunnen in- en uitgedraaid worden.
- Wanneer de kachel brandt, zullen meerdere delen van de pelletkachel en afvoer heet worden, pas op met kinderen en huisdieren.
- Plaats de pelletkachel niet te dicht bij brandbare delen, houdt minimaal 20 cm afstand links, rechts en achter. Aan de voorkant minstens 80 cm.
- Na aankoop bent uzelf verplicht voor het (laten) schoon maken en (laten) onderhouden van de pelletkachel. Na constateren van te weinig schoonmaken/onderhoud, zal de garantie vervallen.

DISPLAY BEDIENEN (NEDERLANDS)



- 1 = SET naar het menu gaan of instellingen bevestigen.
- 2 = AUTO / MANUEEL schakelen tussen AUTO of MANUEEL
- 3 = AAN / UIT 2 sec. indrukken om de kachel AAN of UIT te schakelen, de kachel start op ("ONTSTEKEN START" of "AFKOELEN START").
- 4 = TEMP + temperatuur instellen, dit kan van 16 °C tot 30 °C.
- 5 = TEMP – temperatuur verlagen
- 6 = PROG + blaasstand hoger, de kachel verwarmt sneller, instelbaar tot "P-5"
- 7 = PROG - blaasstand lager, de kachel wordt stiller, instelbaar tot "P-1"

Ta = TEMPERATUUR VAN DE KAMER (sensor aan de achterkant van de kachel)
Ti = INGESTELDE (gewenste) TEMPERATUUR
P 1 / 5 = BLAASSTAND (vermogen)

TEMPERATUUR INSTELLEN

- Druk op TEMP + (4) of TEMP – (5) om de gewenste temperatuur (Ti) in te stellen.

VERMOGEN (BLAASSTAND) INSTELLEN

- Druk op VERMOGEN + (6) of VERMOGEN – (7) om de blaasstand (“P-1” t/m “P-5”) in te stellen. Des te hoger deze ingesteld wordt, des te sneller de ingestelde temperatuur bereikt wordt.

LET OP: Wanneer de ingestelde temperatuur (Ti) bereikt is, zal de pelletkachel op de laagste stand “P-1” gaan branden. De kachel blijft ook op zijn laagste stand warmte afgeven. Het kan zijn dat de gevoelstemperatuur (Ta) dan oploopt, terwijl de kachel op een lagere temperatuur ingesteld is. De kachel moet ook op zijn laagste stand zijn warmte kwijt, oplossing is om de kachel uit te zetten.

AFSTANDBEDIENING

- 12. PROG: veranderen van vermogen “P-1” t/m “P-5”
- 13. ON/OFF: aan/uit schakelen van de pelletkachel
- 14. TEMP: instelling temperatuur verhogen/verlagen
- 15 t/m 18 zijn niet in gebruik bij dit type

AANBEVELINGEN

- De kachel niet steeds achter elkaar aan en uit zetten, dit kan de elektronica schaden.
- Gebruik een geaard stopcontact.
- Nooit de kachel aanraken met natte/vochtige handen.
- Open nooit de deur wanneer de kachel brandt.
- Plaats de vuurkorf altijd op de juiste plaats.
- Zorg er voor dat de rook afvoer altijd te inspecteren en reinigen is.

PELLETS IN DE PELLETTANK VULLEN

- De pellettank kan gevuld worden tot aan de rand.
- Zorg er voor dat de klep van de pellettank altijd dicht kan tijdens het branden.
- Er blijven altijd pellets op de bodem van de pellettank, het kan zijn dat de pelletkachel dan toch te weinig krijgt en in storing gaat. Zorg ervoor dat er voldoende pellets in de pelletvoorraad zijn.

EERSTE ONTSTEKING VAN DE PELLETKACHEL

De eerste ontsteking van de pelletkachel wordt door de verkoper gedaan. Zo heeft u geen stank in de woonkamer en is de pelletkachel altijd start klaar (plug and play). U kunt, na vakkundige installatie, knop 3 (“ONTSTEKING START”) indrukken voor 2 sec en genieten. Ontsteken van een pelletkachel duurt gemiddeld 7 minuten, afhankelijk van kwaliteit pellets en welke gloeikaars gebruikt wordt (standaard of keramisch).

TIJD INSTELLEN



- Om de tijd in te stellen, druk op SET totdat er “SET DATUM UREN” komt te staan.
- Druk nogmaals op SET.
- Met knoppen 4 en 5 kunnen de DAG, TIJD en DATUM veranderd worden.
- Met knoppen 6 en 7 kan er geselecteerd worden welke er veranderd mag worden.
- Na het invoeren, druk SET om op te slaan.



AUTO OF MANUEEL MODUS (knop 2)

- “MANUEEL”: U kunt de pelletkachel handmatig bedienen. Geprogrammeerde tijden worden niet gebruikt.
- “AUTO”: De pelletkachel neemt alle geprogrammeerde tijden over, hij gaat aan en uit op de tijden die ingevoerd zijn.

WEEK PROGRAMMA INSTELLEN



- Druk op SET en ga met knop 4 (TEMP +) naar “WEEKPROGRAMMA”, druk nogmaals op SET (1)
- Er kunnen 15 programma's ingesteld worden, “F 01” t/m “F 15”.
- Bijvoorbeeld: “F 01”, druk daarna op VLAM + (6), met knop TEMP + (4) en TEMP – (5) kan de dag Ma, Di, Wo, Do, Vr, Za, Zo ingevuld worden. Doordeweeks van Maandag t/m Vrijdag “MV” of Zaterdag en Zondag “ZZ”.
- Met knop 6 gaat u verder door het programmeren en zal de gewenste instelling gaan knippen.
- Uren instellen met knoppen 4 en 5, knop 6, minuten instellen met knop 4 en 5.
- Gewenste temperatuur (°C) instellen met knop 4 en 5.
- De gewenste vermogenstand (P1 – P5) • “AAN” of “UIT”, nu kan er ingesteld worden of de pelletkachel op deze tijd AAN of UIT moet gaan.
- Wanneer dit programma gebruikt moet worden, stel “AAN” in. Wanneer nog niet nodig, stel in op “NON A”. Druk op SET om naar het volgende programma (“F 02” t/m “F 15”) te gaan. Vergeet niet om de 2e tijd te programmeren om de “UIT” te schakelen.
- Vergeet niet om de kachel op “AUTO” te zetten om de programma's in werking te stellen.

PELLETTOEVOER VERANDEREN

Bij gebruik van pellets van hoge kwaliteit, kan de pellettoevoer naar wens veranderd worden.

- Druk op SET, er staat “SET DATUM TIJD”.
- Ga met TEMP + (knop 4) naar “PARAMETER” en druk SET.
- Er komt te staan “PELLETS LADEN 0 %”.
- Deze kan ingesteld worden naar de kwaliteit van de (DIN-PLUS of EN-PLUS) pellets.
- Met de knoppen TEMP + en TEMP – (4 en 5) kan de pellettoevoer in % veranderd worden.
- Druk op SET om te bevestigen en op te slaan. Bijvoorbeeld: - 15 % betekent dat er 15% minder pellets gebruikt worden.
- Druk 1x op AAN/UIT (3) om de instelling te verlaten.

LET OP: Door het veranderen van de pellettoevoer kan het zijn dat het minder/meer warm wordt, of de pelletkachel gaat in storing door te weinig/teveel pellets.

VENTILATOR (ROOK) AFVOER

- Niet veranderen! Laat deze altijd op 0% staan.

VENTILATOR LUCHT VERANDEREN

- Ga naar “PARAMETER” (zie pellettoevoer veranderen) en ga met knop 6 naar “VENT. LUCHT”. Nu kan deze veranderd worden met TEMP + en TEMP – en met SET bevestigd worden. Aanbevolen wordt dat de instelling niet op - ..% ingesteld word.

AUTOMATISCH AAN – UIT SCHAKELN

- De pelletkachel kan ingesteld worden op automatisch uit schakelen (“ECO STOP”) bij behaalde temperatuur, en aan bij te lage temperatuur.
- Ga naar “PARAMETER” (zie PELLETTOEVOER VERANDEREN), druk daarna op VLAM + (6) totdat er “FUNCTIE STANDBY” staat en druk SET.
- Nu kan het verschil in temperatuur ingesteld worden met knop 4 en 5 van 3 °C t/m 10 °C,

Wilt u de functie uitschakelen, zet “FUNCTIE STANDBY” dan met knop 4 of 5 op “OFF”.

Bijvoorbeeld: u heeft de pelletkachel op 20 °C ingesteld en op STANDBY 3 °C, dan gaat de kachel uit (“ECO STOP”) wanneer de 23 °C is bereikt en bij 17 °C weer aan.

(DAGELIJKS) KLEIN ONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel schoon te maken om de 24 uur branden, om een goede verbranding en functioneren te kunnen garanderen.
- Zorg er voor dat de pelletkachel voldoende is afgekoeld (ca. 20 minuten).
- Open de deur en haal de vuurkorf en asla eruit.
- Leeg de asla.
- Maak de vuurkorf schoon (zorg dat alle gaten open zijn) en zuig onder de vuurkorf asresten weg.
- Reinig het glas met reinigings- of billendoekjes en maak het droog met een stuk keukenrol. Gebruik nooit een spray of spuitbus met bijtende vloeistof, dit tast het koord en metaal aan.

(MAANDELIJKS) ONDERHOUD

- Aanbevolen word om de pelletkachel een grote schoonmaak te geven wanneer (beter voordat) de vlammen beginnen te walmen en/of het glas zwart wordt. Het is sterk afhankelijk van de kwaliteit pellets wanneer een “groot” onderhoud gebeuren moet. Dit is ook afhankelijk van de afvoer van de pelletkachel.



- FIG. 1 Haal de vuurkorf en asla eruit.
- FIG. 2 Draai de boutjes van het achterste paneel los.
- FIG. 3 Haal het achterste paneel eruit.
- FIG. 4 Het vlammschild bovenin eruit halen.



- FIG. 5 Draai de bovenste 2 boutjes los met inbus en moersleutel.
- FIG. 6 De houder eruit halen.
- FIG. 7 Linker paneel eruit.
- FIG. 8 Rechter paneel eruit.



- FIG. 9 Het onderste paneel iets omhoog wippen met een platte schroevendraaier.
- FIG.10 Omhoog en naar je toe halen.
- Zorg er voor dat alle panelen weer goed terug geplaatst worden om een goede verbranding en rendement te garanderen.
- Reinig minimaal 1 x per jaar de afvoer, ventilatoren en sensoren van uw pelletkachel.

ENKELE (STORINGS) MELDINGEN

Wanneer er een storing gemeld wordt, trek nooit de stekker uit het stopcontact. Druk knop 3 (AAN/UIT) in voor ca. 2 sec.

- **REINIG VUURKORF:** Dit is een herinnering om de vuurkorf schoon te maken. Haal de vuurkorf eruit en maak deze schoon. Druk daarna tegelijk op SET en AAN/UIT voor ca. 5 secondes en de melding is weg.
- **ATTENTIE SERVICE:** Na 900 brand-uren komt deze melding. Dit is een herinnering om alle 6 panelen uit de brandkamer te halen en daarachter schoon te maken.
- **ONTSTEKING WACHT:** De pelletkachel is nog bezig met afsluiten en kan nog niet gestart worden. Wacht tot de pelletkachel geheel "UIT" is.
- **ALARM 1 "GEEN ONTSTEKING":** Geen, of te weinig pellets. Ook kan het gebeuren dat de kachel een keer niet goed gestart is. Belangrijk is dat de pellets uit de vuurkorf gehaald worden voordat de pelletkachel opnieuw gestart wordt.
- **ALARM 2:** Rookgas toerental is te laag of de drukmeter is in werking gegaan. Kijk de afvoer, rookgas-ventilator en de brandkamer (panelen eruit halen) na en reinig deze. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.
- **ALARM 3:** Teveel tegendruk in de rookgas afvoer of in de kachel, reinig de afvoer en brandkamer. In sommige gevallen kan het zijn dat er teveel tegendruk is door wind. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.
- **ALARM 5 "GEEN PELLETS":** Geen pellets, slechte kwaliteit pellets of te zuinig afgesteld. Kijk de pelletvoorraad na of stel de pellettoevoer (parameter) omhoog.
- **ALARM 6 "DRUK THERM":** Drukmeter in werking. De afvoer en/of kachel zit verstopt, of teveel tegendruk in de afvoer door wind. Kijk de afvoer en kachel na en reinig deze. Het kan een melding zijn omdat er te weinig onderhoud gepleegd is. Achterop de kachel zit een zwarte dop, deze eraf draaien en de knop indrukken om te resetten.
- **ALARM 8 "STROOMSTORING":** Stroom is onderbroken geweest, de kachel zal eerst zijn afsluitcyclus afmaken. Kijk de vuurkorf na of deze leeg en schoon is, daarna kan de kachel weer opgestart worden.
- **ALARM 9 "MOTOR ROOK DEF":** Rookgas ventilator, of rookgas toerentalmeter defect of vuil. Neem contact op met uw verkoper.
- **ALARM 10 "TEMP ROOK HOOG":** Temperatuur rookgas of de temperatuur van de pellettank is te hoog, de kachel zal in een afkoelfase gaan. Kijk de afvoer en kachel na of deze schoon zijn. Het kan ook zijn dat de pellettoevoer (parameter) te hoog is ingesteld.

Om een alarm melding te weg te krijgen, druk op de AAN/UIT knop voor ca. 3 sec. Wanneer dit niet lukt, druk tegelijk op SET en AAN/UIT voor ca. 5 sec. Blijft er een storing? Neem contact op met uw verkoper.

GARANTIE • 2 jaar garantie op alle componenten, mits de pelletkachel goed wordt onderhouden en er DIN-PLUS en/of EN-PLUS pellets gebruikt worden.

Veel handelaren verplichten de klanten om pellets te gebruiken die door hen (te duur) verkocht worden.

Pelletkachelkiezen verplicht NIEMAND om dit te doen. Belangrijk is dat er EN-PLUS A pellets gebruikt worden! DE beste pellets voor gebruik in een pelletkachel zijn de meest witte 100% naaldhout pellets.

- Uitgesloten zijn de ruit, gloeikaars en afdichtingen. Deze zijn onderhevig aan het gebruik van de pelletkachel. Een standaard gloeikaars (ontsteking) gaat ca. 1500 x mee, afhankelijk van de kwaliteit van de pellets. De afdichtingen, zoals koord van de deur, gaan jarenlang mee, mits er normaal mee omgegaan wordt.

LET OP: Er zijn pellets te verkrijgen met een vermelding "gefabriceerd naar DIN-NORM" en hebben geen DIN of EN norm, na het gebruiken van deze pellets zal de garantie meteen vervallen